

# Zastosowanie pakietu Geant4 w fizyce jądrowej Wykład 6

Aleksandra Fijałkowska

18 listopada 2021

Oszacuj liczbę sygnałów pochodzących z tła w układzie detektorów tworzących PET.

Założenia:

- ▶ Tło generuje źródło  $^{60}\text{Co}$  zlokalizowane w jednym miejscu świata (gdzieś w kącie, nie na środku)
- ▶ Wygeneruj dwa kwanty  $\gamma$  odpowiadające rozpadowi jądra  $^{60}\text{Co}$
- ▶ Stwórz wykres LICZBY zliczeń pochodzących z tła w zależności od numeru detektora
- ▶ Zwróć uwagę na to, że liczymy tylko ZDARZENIA w których nastąpiła interakcja z którymś z detektorów. Jeśli kilka kroków w ramach jednego zdarzenia miało miejsce w konkretnym detektorze, to zliczamy je tylko jeden raz.

Druga metoda wyciągania danych z symulacji wykorzystuje wbudowane narzędzia biblioteki geant, a konkretnie `G4VPrimitiveScorer` (Proste Liczniki??). Obiekty typu `G4VPrimitiveScorer` służą do zliczania jakiejś jednej, wybranej wielkości.

Licznik przypisany jest do objętości logicznej (**G4LogicalVolume**). Jeśli więc mamy kilka elementów detekcyjnych, każdy z nich musi mieć swój oddzielny licznik. Wyjątek stanowią obiekty, które są kopiami jednej objętości logicznej (tak jak nasze detektory `Nal`). Tu wystarczy jeden licznik. Nie powinno nas to dziwić, bo przecież wszystkie te kopie powstają z jednego obiektu

**G4LogicalVolume**.

Przy okazji zabawy z prostymi licznikami dowiemy się, dlaczego tak ważne jest poprawne numerowanie kopii obiektów (czyli pamiętanie o numerowaniu).

Kilka przykładowych liczników:

- ▶ **G4PSTrackLength** – zwraca długość toru, liczoną jako sumę długości kroków, jakie pokonała cząstka wewnątrz detektora
- ▶ **G4PSEnergyDeposit** — zwraca całkowitą energię zdeponowaną w detektorze
- ▶ **G4PSDoseDeposit** — zwraca całkowitą energię zdeponowaną w detektorze podzieloną przez masę detektora. Masa jest wyznaczana w oparciu o gęstość i objętość określone w **G4VSolid** oraz **G4LogicalVolume**
- ▶ Grupa liczników zwracająca prąd i strumień cząstek przelatujących przez powierzchnię detektora
- ▶ **G4PSMinKinEAtGeneration** – zwraca minimalną energię kinetyczną cząstki wtórnej wytworzonej w detektorze (tu nie ma sumowania, podawana jest wyłącznie najmniejsza wartość energii)
- ▶ **G4PSNofSecondary** – zwraca liczbę cząstek wtórnych, wygenerowanych w detektorze
- ▶ **G4PSNofStep** – zwraca liczbę kroków w detektorze
- ▶ **G4PSCellCharge** – zwraca całkowity ładunek cząstek zatrzymanych w detektorze

Pełną listę liczników zawiera rozdział 4.4.5. Geant4 User's Guide for Application Developers.

Implementacja jest dziwna. Mam nadzieję, że się nie zgubicie. Przećwiczmy ją jeszcze „na żywo”.

W klasie, w której tworzymy geometrię tworzymy metodę `ConstructSDandField()` (nie jest czyto wirtualna, więc też obowiązkowa), a w niej:

```
G4MultiFunctionalDetector* detector =  
    new G4MultiFunctionalDetector("naISensitiveDet");  
  
G4int depth = 2;  
G4VPrimitiveScorer* energyDepScorer = new G4PSEnergyDeposit("eDep",depth);  
detector->RegisterPrimitive(energyDepScorer);  
NaILogic->SetSensitiveDetector(detector);  
G4SDManager* SDmanager = G4SDManager::GetSDMpointer();  
SDmanager->AddNewDetector(detector);
```

W objętości logicznej `NaILogic` będzie zliczana energia w niej zdeponowana.

Można do `G4MultiFunctionalDetector` dodać więcej liczników. Możemy zbierać różne statystyki z danej objętości logicznej.

Co tu się zdarza?

- ▶ Utworzyć obiekt klasy **G4MultiFunctionalDetector** (nazwa jest ważna, jednoznacznie identyfikuje detektor i umożliwia dostęp do danych)

```
G4MultiFunctionalDetector* detector =  
new G4MultiFunctionalDetector("naISensitiveDet");
```

- ▶ Zarejestrować go do Sensitive Detector Manager-a (**G4SDManager**)

```
G4SDManager::GetSDMpointer()->AddNewDetector(detector);
```

lub w dwóch krokach:

```
G4SDManager* SDmanager = G4SDManager::GetSDMpointer();  
SDmanager->AddNewDetector(detector);
```

- ▶ Przypisać MultiFunctionalDetector do interesujących obszarów logicznych

```
NaILogic->SetSensitiveDetector(detector);
```

- ▶ Utworzyć obiekt klasy **G4VPrimitiveScorer**, konstruktor przyjmuje nazwę oraz liczbę całkowitą, oznaczającą rząd przodka, określającego numer kopii

```
G4VPrimitiveScorer* energyDepScorer = new G4PSEnergyDeposit("eDep",depth);
```

- ▶ Zarejestrować PrimitiveScorer do MultiFunctionalDetector

```
detector->RegisterPrimitive(energyDepScorer);
```

Jak dostać się do zabranych danych? Teraz zrobi się jeszcze bardziej dziwnie... Każdy **G4VPrimitiveScorer** generuje mapę **G4THitsMap<G4double>**. Indeks mapy jest numer kopii obszaru logicznego do którego przypisany jest **MultiFunctionalDetector** (lub numer kopii jego przodka, w zależności od parametru, który wpisaliśmy w konstruktorze klasy **G4VPrimitiveScorer**). Wartościami w mapie są wielkości, które miał zliczać **G4VPrimitiveScorer** (w naszym przypadku depozyty energii). Dostęp do **G4THitsMap<G4double>** można uzyskać po skończonym zdarzeniu (Event). Są one zalokowane w obiekcie typu **G4HCofThisEvent**, do którego dostęp uzyskuje się ze zmiennej **G4Event**. W tym celu należy:

1. Znaleźć unikalny numer interesującej mapy. Numery te przetrzymuje **G4SDManager** (sensitive detector manager), który jest singletonem. Dostęp do niego można uzyskać dzięki publicznej, statycznej metodzie **GetSDMpointer()**. Obiekt ten ma publiczną metodę **G4int GetCollectionID (G4String colName)** zwracającą numer kolekcji. Argumentem wejściowym jest nazwa kolekcji, składająca się z nazwy **G4MultiFunctionalDetector** / nazwy **G4VPrimitiveScorer**. W naszym przykładzie byłoby to „nalSensitiveDet/eDep”

2. Wyciągnąć z Eventu (po jego zakończeniu) obiekt typu **G4HCofThisEvent** (hits collections of an event), odpowiada za to metoda **GetHCofThisEvent()** klasy **G4Event**. Może się zdarzyć, że metoda zwróci pusty wskaźnik (np. jeśli w zdarzeniu nie było żadnego depozytu energii), przed przejściem dalej należy to sprawdzić. Zwyczajowo sprawdzenie wygląda tak:

```
void EventAction::EndOfEventAction(const G4Event* event )
{
    G4HCofThisEvent* HCE = event->GetHCofThisEvent();
    if(!HCE) return;

    ...
}
```

3. Metoda **G4VHitsCollection\* GetHC (G4int i)** klasy **GetHCofThisEvent()** zwraca kolekcję odpowiadającą zadanemu numerowi i. Typ **G4VHitsCollection** jest typem bazowym dla **G4THitsMap<T>** oraz **G4THitsCollection < T >** (którym zajmiemy się na przyszłych zajęciach), aby otrzymać typ **G4THitsMap < G4double >** \* należy wykonać na niego rzutowanie (**dynamic\_cast < G4THitsMap < G4double > \* >**).



4. Po długich bojach mamy już obiekt **G4THitsMap<G4double>** zawierający interesujące nas wyniki symulacji. Aby wyciągnąć te dane można skorzystać z operatora **[] (T\* operator[] (G4int key) const)**. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że operator przyjmuje klucz z mapy. Może się okazać, że mapa posiada tylko klucz równy np 4 (tylko 4 kopia detektora ma niezerowy depozyt energii). Nie można z góry zakładać, że klucz 0, 1, 2 itp istnieje. W przykładach, które widziałam użytkownicy zazwyczaj sprawdzają, czy mapa jest niezerowa dla kolejnych możliwych kluczy (z góry wiedząc ile może być kopii detektora). Alternatywnie można skorzystać z metody **std::map < G4int, T \* > \* GetMap()const**, która zwraca typ **std::map**, na którym można już operować jak na każdej przyswoitej mapie.
- Drugą trudnością jest fakt, że metoda **GetHC** zwraca wskaźnik do mapy, a operator **[]** wskaźnik do wartości, żeby uzyskać G4double musimy zrobić podwójne odwskaźnikowanie:
- ```
G4double depozytEnergii = ((*mapaDepozytów)[klucz]);
```

„Klasyczne” (takie rozwiązanie znajdziecie w większości przykładów):

```
G4HCofThisEvent *hitsCollOfThisEvent = anEvent->GetHCofThisEvent();
if(!hitsCollOfThisEvent)
    return;
G4SDManager* SDmanager = G4SDManager::GetSDMpointer();
G4int siliCollId = SDmanager->GetCollectionID("siliSensitiveDet/eDep");

//wyciągamy mapę depozytów energii
G4THitsMap<G4double>* siliEnDep = dynamic_cast <G4THitsMap<G4double>* >
                                   (hitsCollOfThisEvent->GetHC(siliCollId));
for(int i =0; i!= 2; ++i)
{
    if((*siliEnDep)[i] != 0L)
    {
        G4double depozytEnergii =*((*siliEnDep)[i]);
        std::cout << "numer kopii: " << i
                   << " enDep: " << depozytEnergii/keV << std::endl;
    }
}
```

Znalazłam bardzo zgrabne podejście do analizy hitsMap, wykorzystujące dobrodziejstwo c++11:

```
G4double B4dEventAction::GetSum(G4THitsMap<G4double>* hitsMap) const
{
    G4double sumValue = 0.;
    for ( auto it : *hitsMap->GetMap() ) {
        // hitsMap->GetMap() returns the map of std::map<G4int, G4double*>
        sumValue += *(it.second);
    }
    return sumValue;
}
```

Znajdź liczbę cząstek wtórnych wytworzonych w fantomie wykorzystując odpowiedni prosty licznik. Porównaj otrzymane wielkości z wynikami otrzymanymi z kroku (tak, jak to robiliśmy na poprzednich zajęciach). Wypisz na ekran końcową liczbę cząstek wtórnych dla 100 eventów.